

## Sonda do wlewów dozwaczowych bez przewodnicy

Składa się z węży i główki sondy. Często po wykonanym wlewie dozwaczowym, sonda przed wyciągnięciem z pyska nie jest uprzednio wyciągnięta do końca ze żwacza i przetyku i aż do główki schowana w przewodnicy. W takim wypadku najczęściej dochodzi do zgryzienia węży sondy podczas wyciągania z pyska i konieczności wymiany na nową.

